

矿用隔爆兼本质安全型变频器（1140V）

选型表及技术参数

规格型号	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定输入电流 (A)	输出电流范围 (A)	输出电压范围 (V)	输出频率 (Hz)
BPJ1-1000/1140	1000	1140	610	0-610	0-1140	0-50
BPJ1-800/1140	800	1140	490	0-490	0-1140	0-50
BPJ1-710/1140	710	1140	440	0-440	0-1140	0-50
BPJ1-630/1140	630	1140	385	0-385	0-1140	0-50
BPJ1-560/1140	560	1140	345	0-345	0-1140	0-50
BPJ1-500/1140	500	1140	310	0-310	0-1140	0-50
BPJ1-450/1140	450	1140	275	0-275	0-1140	0-50
BPJ1-400/1140	400	1140	240	0-240	0-1140	0-50
BPJ1-315/1140	315	1140	200	0-200	0-1140	0-50
BPJ1-250/1140	250	1140	160	0-160	0-1140	0-50
BPJ1-200/1140	200	1140	120	0-120	0-1140	0-50
BPJ1-160/1140	160	1140	100	0-100	0-1140	0-50
BPJ1-132/1140	132	1140	86	0-86	0-1140	0-50
BPJ1-110/1140	110	1140	70	0-70	0-1140	0-50
BPJ1-90/1140	90	1140	55	0-55	0-1140	0-50
BPJ1-75/1140	75	1140	46	0-46	0-1140	0-50
BPJ1-55/1140	55	1140	40	0-40	0-1140	0-50

注意：下运行皮带选择变频器型号时，型号尾椎加（K）意为四相限变频器。如：BPJ1-400/1140K

矿用隔爆兼本质安全型变频器（660V）

选型表及技术参数

规格型号	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定输入电流 (A)	输出电流范围 (A)	输出电压范围 (V)	输出频率 (Hz)
BPJ1-400/660	400	660	400	0-400	0-660	0-50
BPJ1-315/660	315	660	320	0-320	0-660	0-50
BPJ1-250/660	250	660	260	0-260	0-660	0-50
BPJ1-200/660	200	660	210	0-200	0-660	0-50
BPJ1-160/660	160	660	185	0-185	0-660	0-50
BPJ1-132/660	132	660	160	0-160	0-660	0-50
BPJ1-110/660	110	660	160	0-160	0-660	0-50
BPJ1-90/660	90	660	100	0-100	0-660	0-50
BPJ1-75/660	75	660	100	0-100	0-660	0-50
BPJ1-55/660	55	660	100	0-100	0-660	0-50

注意：下运行皮带选择变频器型号时，型号尾椎加（K）意为四相限变频器。如：BPJ1-400/660K

矿用隔爆兼本质安全型低压交流组合变频器（1140V）

选型表及技术参数

规格型号	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	额定输入电流 (A)	最大输出电流 (A)	输出电压范围 (V)	输出频率 (Hz)
BPJ-2×630/1140	2×630	1140	720	2×360	0-1140	0-50
BPJ-2×500/1140	2×500	1140	300	2×300	0-1140	0-50
BPJ-2×400/1140	2×400	1140	480	2×240	0-1140	0-50
BPJ-2×315/1140	2×315	1140	400	2×200	0-1140	0-50
BPJ-2×250/1140	2×250	1140	320	2×185	0-1140	0-50

非防爆变频器

选型表及技术参数(380V、660V、1140V)

规格型号	额定功率 (kW)	额定电压 (V)	输出电压范围 (V)	输出频率 (Hz)
CSS-S-1000/V	1000	380V、660V、1140V	0-额定电压	0-50
CSS-S-800/V	800	380V、660V、1140V	0-额定电压	0-50
CSS-S-710/V	710	380V、660V、1140V	0-额定电压	0-50
CSS-S-630/V	630	380V、660V、1140V	0-额定电压	0-50
CSS-S-560/V	560	380V、660V、1140V	0-额定电压	0-50
CSS-S-500/V	500	380V、660V、1140V	0-额定电压	0-50
CSS-S-450/V	450	380V、660V、1140V	0-额定电压	0-50
CSS-S-400/V	400	380V、660V、1140V	0-额定电压	0-50
CSS-S-315/V	315	380V、660V、1140V	0-额定电压	0-50
CSS-S-250/V	250	380V、660V、1140V	0-额定电压	0-50
CSS-S-200/V	200	380V、660V、1140V	0-额定电压	0-50
CSS-S-160/V	160	380V、660V、1140V	0-额定电压	0-50
CSS-S-132/V	132	380V、660V、1140V	0-额定电压	0-50
CSS-S-110/V	110	380V、660V、1140V	0-额定电压	0-50
CSS-S-90/V	90	380V、660V、1140V	0-额定电压	0-50
CSS-S-75/V	75	380V、660V、1140V	0-额定电压	0-50

注：1. 选型时需要根据现场电压，选择相应电压。

2. 下运行皮带选择变频器型号时，型号尾椎加（K）意为四相限变频器。

如：CSS-S-400/660KCSS-S-W/V-(K)：CSS:山东长盛，S：永磁同步滚筒专用，W:功率 V：额定电压电压，K：四相限